










- 1 Zona de información sobre la solicitud en curso
- 2 Temperatura ambiente de la habitación
- 3 Fecha y hora actual
- 4 Temperatura exterior (opción sonda exterior)

### Teclas :

	Regresar al menú o ajuste anterior
	Acceder al menú principal
	Navegar por los menús, ajustar un valor
	Validar la selección o un ajuste

### Pictogramas :

	Teclas bloqueadas
	Ausencia programada
	Ausencia en curso
	Plan de mantenimiento anual
	Cambiar las pilas (versión inalámbrica)

## MENU PRINCIPAL

## FUNCIONES DISPONIBLES

Calefacción



Agua caliente



Refrigeración



Ausencia



Parámetros



Info eficiencia



Activar/desactivar

Programa

Ajuste temporal

Temperatura

Fecha/hora

Idioma

Nombre aparato

Bloq. teclado

Pantalla

Reinicio

Acerca de

*La visualización de los menús depende de las funciones u opciones de la instalación (consulte a un profesional cualificado).*



\* 2 7 0 4 3 5 8 R E V 0 \*

0020244175\_00 - 08/16